

Kit MOISSURES

Prélèvement par écouvillon

***Lire attentivement ce document
avant de débuter votre prélèvement.***

1 Vérifiez le contenu de votre kit Kudzu

Si vous ne réalisez pas votre prélèvement immédiatement, n'ouvrez pas la pochette plastique.

Votre kit Kudzu Moisissures Ecouvillon contient :



Une pochette stérile, contenant :

- Un écouvillon (sorte de long coton-tige)
- Un long tube contenant une mousse au fond
- Un petit tube contenant une solution



Une carte mémo, indiquant l'identifiant de votre kit à *conserver précieusement*. Cet identifiant est indispensable pour consulter vos résultats.



Une étiquette code-barres à *conserver précieusement*.



Une enveloppe retour prépayée, pour l'envoi de votre prélèvement à Kudzu Science (depuis la France métropolitaine uniquement).

2 Réalisez votre prélèvement

Veillez à avoir les mains propres avant de manipuler les éléments du kit.



- 1 Ouvrez la pochette plastique contenant les 3 éléments de prélèvement. Collez l'étiquette à code-barres sur le petit tube contenant la solution de transport.



- 2 Débouchez le long tube en plastique. Pressez le fond du tube et insérez l'écouvillon, jusqu'à écraser doucement la petite mousse présente au fond, pendant quelques secondes.



- 3 Réalisez votre prélèvement en frottant délicatement la surface moisie avec l'écouvillon. Si les moisissures sont peu visibles, la surface prélevée doit être d'environ 10 cm².



- 4 Ouvrez le petit tube contenant la solution de transport marqué « QUANTISWAB TUBE ». Cassez en deux la tige de l'écouvillon à l'intérieur de ce tube, et refermez le tube. Indiquez la date et le lieu de prélèvement sur l'étiquette du tube.

3 Renvoyez votre prélèvement au laboratoire

Renvoyez-nous votre prélèvement dans les 48 heures après l'avoir effectué. Ceci garantit la qualité des résultats fournis. Si votre prélèvement ne peut être retourné dans ce délai, conservez-le au réfrigérateur jusqu'à expédition.



- 5 Préparez l'enveloppe retour prépayée. Vous pouvez noter le numéro de Lettre Suivie pour suivre l'acheminement de votre prélèvement vers le laboratoire.
- 6 Glissez-y le petit tube contenant l'extrémité de l'écouvillon, en vérifiant que vous avez bien collé l'étiquette code-barres.
- 7 Fermez l'enveloppe et déposez-la dans une boîte aux lettres.

Vos résultats sont disponibles sous 15 jours ouvrés après réception de votre prélèvement chez Kudzu Science.

Pour consulter votre rapport d'analyse :

Mon kit Kudzu 



Entrez votre numéro de kit:
Ex. : R1-0111-x1k7j2



1

Connectez vous à www.kudzuscience.com

2

Cliquez sur « Mon kit Kudzu ».

3

Saisissez l'identifiant à 12 caractères inscrit sur votre carte mémo ou sur la boîte blanche de votre kit et cliquez sur « Continuer ».

4

Téléchargez votre rapport d'analyse.

Vous avez une question ? Besoin d'un renseignement ou d'un conseil ?

N'hésitez pas à contacter notre Service Client par email à l'adresse info@kudzuscience.com ou par téléphone au **03.69.61.46.00**.